

# 俺之空

■2280 機板

□4280 機板

□4380 機板

## 機械割

| 設定 | %  |
|----|----|
| 1  | 91 |
| 2  | 92 |
| 3  | 93 |
| 4  | 94 |
| 5  | 95 |
| 6  | 96 |

## 說明

- Payout%在設定確定後會存入 ROM, Payout%電源重開, 依原設定值而定。