

加奈子

■2280 機板

□4280 機板

□4380 機板

機械割

| 設定 | % |
|----|----|
| 1 | 90 |
| 2 | 91 |
| 3 | 92 |
| 4 | 93 |
| 5 | 94 |
| 6 | 96 |

說明

- Payout%在設定確定後會存入 ROM, Payout%電源重開, 依原設定值而定。