

北斗

■ 2280 機板

□ 4280 機板

□ 4380 機板

機械割

設定	%
1	84
2	86
3	88
4	90
5	92
6	94

說明

- Payout%在設定確定後會存入 ROM, Payout%電源重開, 依原設定值而定。