

天下布武

■2280 機板

□4280 機板

□4380 機板

機械割

設定	%
1	92
2	93
3	94
4	96
5	98
6	100

說明

- ◆ 自動卡功能：
 - ◇ BET1 啟動(REPLAY 燈號表示 ON/OFF)
 - ◇ 任意按鍵取消