

鬥神雷電

■ 2280 機板

□ 4280 機板

□ 4380 機板

機械割

設定	%
1	91
2	91
3	93
4	94
5	95
6	96

說明

- Payout%在設定確定後會存入 ROM。
- Payout%電源重開，依原設定值而定。
- 錯誤訊息 EE:Payout%寫入記憶體失敗。