

政宗

2280 機板

4280 機板

4380 機板

機械割

設定	%
1	91
2	92
3	93
4	94
5	95
6	96

説明

- ◆ 自動卡功能：
 - ◇ BET1 啟動(REPLAY 燈號表示 ON/OFF)
 - ◇ 任意按鍵取消。
- ◆ 投退功能，退幣鍵調整
 - ◇ 1 投 1 分、2 分、3 分、4 分、5 分。
 - ◇ 2 投 1 分(半分顯示在 REPLAY 燈號)。