

甲賀忍法帖 II

□2280 機板

□4280 機板

■4380 機板

機械割

| 設定 | % |
|----|----|
| 1 | 92 |
| 2 | 93 |
| 3 | 94 |
| 4 | 95 |
| 5 | 96 |
| 6 | 97 |

説明

◆ 自動卡功能：

- ◇ BET1 啟動(START LED 表示 ON/OFF)
- ◇ 任意按鍵取消