

豪炎高校應援團

2280 機板

4280 機板

4380 機板

機械割

設定	%
1	92
2	93
3	94
4	95
5	96
6	97

説明

◆ 自動卡功能：

- ◇ BET1 啟動(START LED 表示 ON/OFF)
- ◇ 任意按鍵取消