

拳擊

■ 2280 機板

□ 4280 機板

□ 4380 機板

機械割

設定	%
1	86
2	88
3	90
4	92
5	94
6	96

說明

- Payout%在設定確定後會存入 ROM, Payout%電源重開, 依原設定值而定。