

# 超悟空

■ 2280 機板

□ 4280 機板

□ 4380 機板

## 機械割

設定	%
1	91
2	92
3	93
4	94
5	95
6	96

## 說明

- Payout%在設定確定後會存入 ROM。
- Payout%電源重開，依原設定值而定。
- 鎖黑龍 1000 枚到 9000 枚，在設定狀態下由退幣按鍵設定：

■ 0 - 正常	■ 5 - 5000
■ 1 - 1000	■ 6 - 6000
■ 2 - 2000	■ 7 - 7000
■ 3 - 3000	■ 8 - 8000
■ 4 - 4000	■ 9 - 9000

- 錯誤訊息 EE:Payout%寫入記憶體失敗。