

# 快打旋風 4

2280 機板

4280 機板

4380 機板

## 機械割

設定	%
1	91
2	92
3	93
4	94
5	95
6	96

## 說明

### ◆ 自動卡功能：

- ◇ BET1 啟動(REPLAY 燈號表示 ON/OFF)
- ◇ 任意按鍵取消。

### ◆ 投退功能：

- ◇ 調整百分比時，退幣鍵調整，CREDIT 顯示調整值。
- ◇ 2 投 1 分(半分顯示在 CREDIT 小數點)。
- ◇ 調整值：

1. 11: 1 投 1 分
2. 12: 1 投 2 分
3. 13: 1 投 3 分
4. 14: 1 投 4 分
5. 15: 1 投 5 分
6. 21: 2 投 1 分