

# 祕寶傳 封印女神

2280 機板

4280 機板

4380 機板

## 機械割

設定	%
1	90
2	92
3	94
4	96
5	98
6	100

## 說明

- ◆ 自動卡功能：
  - ◇ BET1 啟動(REPLAY 燈號表示 ON/OFF)
  - ◇ 任意按鍵取消。
- ◆ 投退功能，退幣鍵調整
  - ◇ 1 投 1 分、2 分、3 分、4 分、5 分。
  - ◇ 2 投 1 分(半分顯示在 REPLAY 燈號)。